

INVOLIGHT

LEDPAR 640 светодиодный RGB прожектор



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации

Наш 3Вт LED PAR64 (в компактном корпусе с 24 x tri-3 Вт LEDs) имеет очевидные преимущества, и равнозначен прожектору с 72 x 3W RGB LEDs, его работа намного проще, более того, прибор способен к очень равномерному смешиванию цветов, и имеет яркие, красочные и динамические сценические эффекты.

Он может использоваться в работе развлекательных залов, ночных клубов, на сцене и т.д. Пожалуйста, прочтите инструкцию перед работой.

A. СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Вес: 2.6 кг
2. Размер: 31×23×23 см
3. Вольтаж: AC 100-240В, 50Гц/60Гц
4. Мощность: 108 Вт
5. LEDs: 24 шт. tri-3 Вт
6. Угол раскрытия луча: 40 °
7. 3 PIN XLR розетка и 3 PIN XLR вилка
8. Встроенный микрофон, предустановленные программы, авто работа, активация звуком, DMX управление, мастер/ведомый режим

B. РАБОТА

После подачи питания, нажмите “MODE” кнопку чтобы активировать главное меню: предустановленные программы, авто работа, активация звуком, DMX управление, мастер/ведомый режим.

Кнопка “SETUP” предназначена для ввода параметров текущего режима.

Кнопка “UP” предназначена для увеличения величины в текущем режиме.

Кнопка “DOWN” предназначена для уменьшения величины в текущем режиме.

Предустановленные программы - работа одной из предустановленных программ

Авто работа - исполнение предустановленных программ одна за другой в непрерывном цикле.

DMX режим - контролируется посредством DMX контроллера.

Режим ведомого - прожекторы в этом режиме будут синхронизировано работать с прожекторами в мастер режиме.

Звуковой режим – управление звуком.

1. Режим предустановленных программ

На нашем устройстве 3W LED PAR64, Вы можете выбрать 7 различных предустановленных программ.

Нажмите кнопку “MODE”, когда на дисплее: **Pr.01** (Pr01), это значит, что Вы можете выбрать 7 предустановленных программ нажатием “UP” или “DOWN”.

Находясь в Pr01, которая для статического цвета, нажмите кнопку “SETUP” один раз, дисплей покажет **7rGb**, затем выберите 7 различных статических цветов нажатием “UP” или “DOWN”. Нажмите “SETUP” кнопку второй/третьей/четвертый раз, дисплей покажет r255/G255/b255, затем вы сможете выбрать для различную градацию цвета нажатием “UP” или “DOWN”. Нажмите “SETUP” кнопку пятый раз, дисплей покажет FS00, затем вы можете установить частоту Вспышки.

Pr02 предназначен для перехода 7 цветов, Pr03 предназначена для смены семи цветов, Pr04 предназначена для цветовой палитры, Pr05 предназначена только для исчезания\уменьшения красного цвета, Pr06 предназначена только для исчезания\уменьшения зелёного цвета, Pr07 предназначена только для исчезания\уменьшения синего цвета. Вы можете установить скорость работы и частоту

вспышки нажатием "SETUP", "UP" или "DOWN".

2. Режим автоматической работы

Нажмите "MODE" кнопку, дисплей покажет: **AUTO**. (AuTo), Нажмите "SETUP" кнопку первый/второй /третий раз, затем дисплей покажет: SP00/FS00/Fd00, затем Вы можете установить рабочую скорость/частоту вспышек / скорость затемнения нажатием "UP" или "DOWN".

3. Режим DMX

Вы можете контролировать устройство индивидуально или с помощью DMX-контроллера.

Нажмите кнопку "MODE", в меню **d.00 1**, это DMX режим. Вы можете установить DMX величину нажатием "UP" или "DOWN". Нажмите "SETUP" кнопку, дисплей покажет: **d-P 1**(d-p1) или **d-P 2** (d-p2). Вы можете выбрать различный DMX режим нажатием "UP" или "DOWN".

DMX режим 1 : d-P1

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
R	G	B	RGB	Вспышка
OFF	OFF	OFF	OFF	1-5 не используется
0-255 R затемнение	0-255 G затемнение	0-255 B затемнение	0-255 RGB затемнение	6-255(медленно-быстро) Вспышка

DMX режим 1 : d-P2

CH1			CH2	CH3
№	DMX величину	ФУНКЦИЯ	СКОРОСТЬ	ВСПЫШКА
1	0--35	PROGRAM 01 Переход 7 цветов	скорость 0—255	вспышка 0—255
2	36--71	PROGRAM 02 Смена 7 цветов		
3	72--107	PROGRAM 03 Цветовая палитра		
4	108--143	PROGRAM 04 Исчезание красного		
5	144--179	PROGRAM 05 Исчезание зелёного		
6	180--215	PROGRAM 06 Исчезание голубого		

7	216--255	Управление звуком	Чувствительность 0--255
---	----------	-------------------	----------------------------

4. Режим ведомого

Нажмите кнопку "MODE" чтобы выбрать **SLAVE** для работы в режиме ведомого/slave.

5. Режим активации звуком

Нажмите кнопку "MODE" чтобы выбрать этот режим (SU31) для работы, нажмите кнопку "SETUP" , затем "UP" или "DOWN" кнопки для настройки чувствительности. Чувствительность: SU01-S031

INVOLIGHT



ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: invask@invask.ru

Сервис-центр «ИНВАСК»

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228

e-mail: service@invask.ru