

# CRATE

# GT15/15R

## Гитарный комбо



## **Безопасность**

1. Прочтите инструкцию.
2. Сохраните инструкцию.
3. Соблюдайте меры предосторожности.
4. Следуйте рекомендациям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте устройство только сухой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с рекомендациями производителя.
8. Не устанавливайте устройство рядом с отопительными приборами и другими устройствами, генерирующими тепло (включая усилители).
9. Не пренебрегайте безопасными штепсельными вилками с заземлением.
10. Не наступайте на кабель, следите, чтобы он не пережимался.
11. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.
12. Устанавливайте устройство только на стойки, рекомендованные производителем. Соблюдайте осторожность при перемещении стоек с оборудованием.
13. Отключайте устройство от сети во время грозы и в случае длительного неиспользования.

В случае поломки обращайтесь в специализированный сервис-центр.

## Передняя панель:



1 INPUT: подключение электрогитары

*Канал SOLO*

2 GAIN: настройка уровня distortion канала Solo

3 LEVEL: регулятор уровня выходного сигнала канала Solo

4 SOLO/CLEAN: переключатель каналов Solo или Clean. Если кнопка отжата – выбран канал Clean, если нажата – Solo

*Канал CLEAN*

5 VOL: регулятор выходного уровня канала Clean

6 LOW: регулятор НЧ

7 MID: регулятор СЧ

8 HIGH: регулятор ВЧ

9 REV LEVEL (только GT15R): регулятор уровня эффекта реверберации

10 CD INPUT: разъемы для подключения CD-плеера. Сигнал на разъемах объединяется в моно сигнал. Для настройки уровня сигнала используйте регулятор плеера.

11 HEADPHONES: разъем для подключения наушников. При этом внутренний динамик отключается.

12 SPEAKER: разъем для подключения внешнего динамика. При этом внутренний динамик отключается. Импеданс внешнего динамика должен быть не менее 4 Ом. Не подключайте к разъему наушники!

13 POWER: включение/выключение питания. При включении загорается подсветка.

14 Шнур питания (на задней панели): подключается к заземленной розетке с соответствующим напряжением!

## **Спецификация**

**Выходная мощность:** 12 Вт RMS при 4 Ом

**Gain:** Канал Solo 86 дБ +/- 6дБ при 1кГц

Канал Clean 46 дБ +/- 6дБ при 1кГц

**CD Input:** 26 дБ +/-2дБ

**Максимальный уровень входного сигнала:** 2,2 В rms min. при 400 Гц

**Регуляторы частот:** Low 25 дБ range при 80Гц

Mid 19 дБ range при 900Гц

High 23 дБ range при 5кГц

**Соотношение сигнал/шум:** Канал Solo >50дБ

Канал Clean >65дБ

**Динамик:** 8" Crate Custom Design 4 Ом

**Требования к питанию:** 230В, 50/60Гц, 30ВА

**Габариты (ВхШхГ):** 13" x 13-5/8" x 8-1/4"

**Вес:** 6,8 кг

### **GT15R**

Комбо мощностью 15 Вт

8" динамик Crate

Преамп FlexWave Evolution 5

Два канала

Общий 3х-полосный эквалайзер

Выход на наушники

Выход на внешнюю акустическую систему

Вход RCA CD

Пружинный ревербератор

### **GT15**

Комбо мощностью 15 Вт

8" динамик Crate

Преамп FlexWave Evolution 5

Два канала

Общий 3х-полосный эквалайзер

Выход на наушники

Выход на внешнюю акустическую систему

Вход RCA CD