



Педаль эффектов METAL CORE DELUXE

Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели педаль эффектов METAL CORE DELUXE. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

METAL CORE DELUXE – педаль эффектов дисторшн.

- Два варианта "металлического" звука (VOICE 1/2)
- 2-х полосный эквалайзер
- Встроенный шумоподавитель
- Функция блокировки настроек, возможность сохранения/вызова одной предустановки (Preset)
- 32 битный цифровой процессор нового поколения, с высокоэффективным 24 битным, 44.1кГц АЦ/ЦА преобразованием.
- Натуральный обход сигнала (Bypass)

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ



USB

Порт USB.

Power In

METAL CORE DELUXE можно подключить к электросети через адаптер постоянного тока 9V/300mA (минус на центральном контакте). *Адаптер в комплект не входит!*

Gain

Регулятор усиления входного сигнала.

Bass

Регулятор низких частот.

Output

Гнездо "Выход". Подключите выход METAL CORE DELUXE к входу гитарного усилителя.

Footswitch

Педаль включения / выключения эффекта.

Toggle Switch

Переключатель режима. Позволяет выбрать звук VOICE 1 или VOICE 2, либо записать пользовательские настройки эффекта (функция T.Lock).

Level

Регулятор мощности эффекта.

LED

Световой индикатор статуса ВКЛЮЧЕН / ВЫКЛЮЧЕН эффекта.

Treble

Регулятор средних частот.

Input

Гнездо для подключения электрогитары.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Power In

Подключите адаптер 9В. Рекомендуемая модель NUX ACD-008A (приобретается отдельно).

ВАЖНО: использование другого адаптера может привести к поломке устройства или искажению звучания.

USB

Используется для обновления программного обеспечения.


Input

Сюда подключается кабель электрогитары, либо выход другой педали.

ВАЖНО: Данный разъем также оснащен выключателем питания, поэтому убедитесь, что разъем постоянно подключен и питание включено.


Output

Выход эффекта на гитарный усилитель или другую педаль.



УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

В качестве элемента питания используется батарейка 9V ("крона"). Переверните METAL CORE DELUXE. Откройте крышку отсека элемента питания. Извлеките старую батарейку, вставьте новую, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элемента питания.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ

Настройка звука

- Начните настройку, установив регуляторы Gain, Bass, Treble в среднее положение, и постепенно повышайте уровень усиления от нуля, пока не получите должное звучание.
- Настройте Gain, Bass, Treble, чтобы найти нужное звучание.
- Экспериментируйте с двумя голосами при помощи 3-позиционного переключателя Toggle Switch.

Подавление шума

Хотя встроенный шумоподаватель был запрограммирован на заводе, METAL CORE DELUXE позволяет пользователю при необходимости самостоятельно настроить порог шумоподавления.

Удерживая переключатель Footswitch, поверните ручку Gain по часовой стрелке, чтобы увеличить порог. Вращайте ручку до тех пор, пока шумоподаватель не отключит посторонние шумы.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК

Временное сохранение настроек

Переведите 3-позиционный переключатель Toggle Switch в позицию T.Lock, ваши настройки эффекта будут временно сохранены. Все регуляторы потеряют свои функции.

Функция сохранения / загрузки пресета (предустановки)

METAL CORE DELUXE позволяет пользователю сохранить и вновь загрузить один пресет. Переведите переключатель в позицию T.Lock, затем нажмите и удерживайте педаль включения эффекта, чтобы сохранить пресет. Чтобы загрузить ранее сохраненные настройки, выключите эффект при помощи педали, переведите переключатель в позицию T.Lock и снова включите эффект при помощи педали.

Найдите свои параметры

Текущее положение регуляторов может отличаться от параметров, сохраненных в пресете. В позиции T.Lock вы можете вращать регуляторы, индикатор эффекта начнет мигать, когда значение регулятора совпадет с настройкой пресета.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Питание не включается

- Убедитесь, что адаптер подключен правильно и надежно.
- Если педаль питается от батареи, попробуйте установить новую батарею.
- Проверьте, подключен ли разъем INPUT.

Нет звука

- Попробуйте подключить инструмент непосредственно в эту педаль и вывести эту педаль непосредственно к усилителю, убедившись, что громкость инструмента и усилителя включены.
- Убедитесь, что все кабельные соединения являются надежными и безопасными.

Посторонний шум

- Убедитесь, что используется адаптер питания с правильными спецификациями (9 Вольт постоянного тока, $\oplus \ominus$). Мы настоятельно рекомендуем адаптер NUX ACD-008A. Использование другого адаптера может привести к помехам или неисправности.
- Возможно, вы установили слишком высокий уровень усиления, это может стать причиной генерации помех. Попробуйте убавить уровень, повернув регулятор Gain ближе к нулю. Использование гитары с одиночным звукоснимателем также может стать причиной появления шума.
- Попробуйте повысить порог встроенного шумоподавителя.

ВАЖНО: слишком высокий порог шумоподавителя может заглушить звучание инструмента.

Низкое качество звука

- Убедитесь, что все кабели надежно подключены к педали, гитаре и устройству воспроизведения, то есть усилителю.
- Убедитесь, что используется адаптер питания с правильными спецификациями (9 Вольт постоянного тока, $\oplus \ominus$).
- Если педаль питается от батареи, попробуйте установить новую батарею. Для продления срока службы батарей, мы рекомендуем использовать высококачественные АЛКАЛИНОВЫЕ батареи.

Педаль эффекта не реагирует на вращение регуляторов

- Возможно, вы находитесь в режиме пресета. Попробуйте установить переключатель Toggle Switch в положение Voice 1 или Voice 2, выключите питание и включите снова.
- Убедитесь, переключатель Toggle Switch находится в положении T.Lock, если да, то установите в положение Voice 1 или Voice 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эффект: 2-голосный металлический дисторшн
- Количество сохраняемых пресетов: 1
- Нормальный входной уровень: -20dBu (Гитара)
+3dBu (Максимум)
- Входное сопротивление: 1МОм
- Нормальный выходной уровень: -20dBu (Гитара)
+3dBu (Максимум)
- Выходное сопротивление: 1кОм
- Коэффициент нелинейных искажений: -93dBu
(<0.003%) шумомер (АЧХ) тип "А"
- Динамический диапазон: 100дБ
- Питание: 9В батарея тип «крона», либо 9В DC адаптер (NUX ACD-008A, опция)
- Размеры: длина 122 мм, ширина 72 мм, высота 47 мм
- Вес: 270 г.

Аксессуары: Инструкция, батарея 9В.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила эксплуатации устройства:

- Не используйте устройство при высоких или отрицательных температурах, а так же в условиях повышенной влажности;
- Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство;
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации;
- Обязательно сохраните Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование (модель)	Педаль эффекта	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	NUX	
Маркировка модели	METAL CORE DELUXE	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
<hr/> <p style="text-align: center;">(подпись покупателя)</p>		