

Гарантийные обязательства

Настоящие гарантийные обязательства составлены в соответствии с положениями Закона РФ, Правительства РФ «О защите прав потребителей» и гарантийными обязательствами фирмы-изготовителя. В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 г. №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». Без правильно оформленного гарантийного талона или при исправлении в нем претензии по качеству изделия не принимаются. При утере талон не восстанавливается. Если в течение гарантийного срока в изделии появляется дефект, возникший по вине завода-изготовителя, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия (или его замены) при соблюдении следующих условий:

- Бесплатный ремонт производится в течение всего гарантийного срока только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы о гарантийности случая поломки или повреждения в 20ти дневный срок со дня покупки ;
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате природных катаклизмов (пожар, наводнение и т.д.) неправильной эксплуатации, небрежного обращения, неправильной регулировки, попадания жидкости и химических соединений. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия, возникшие при их транспортировке, эксплуатации и хранении;
- Гарантия не распространяется на механические повреждения пластмассовых деталей;
- Если в течение гарантийного периода какая-либо часть или части изделия будут заменены нестандартными, нами не рекомендованными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, мы имеем право полностью или частично прервать гарантию без дополнительного ивещения;
- Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы, принадлежности, на быстроизнашивающиеся детали и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, в том числе и на изделия, выработавшие свой ресурс.

Дата продажи _____

Продавец _____ (подпись)

Печать магазина

С правилами эксплуатации ознакомлен

Покупатель _____ (подпись)

Комбо-усилитель

KILLER

Комбо-усилитель KILLER

Поздравляем Вас с приобретением комбо-усилителя марки "KILLER".
Мы уверены, что Вы по достоинству оцените баланс его стоимости, внешнего вида и музыкальных качеств.

Пожалуйста, внимательно изучите рекомендации по эксплуатации Вашего комбо-усилителя.
Это поможет избежать многих проблем и разочарований.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ при эксплуатации:

-Подключайте комбо-усилитель только к электрической сети с напряжением 220-240В, 50/60 Гц.
Если вы не используете прибор длительное время, отсоедините шнур питания от сети.

-Избегайте использования Вашего комбо-усилителя в тех местах, где он может подвергнуться воздействию:

- Высокой температуры
- Значительной влажности или сырости
- Пыли или песка в больших количествах
- Сильной вибрации или толчков

-Комбо-усилитель - точное электронное устройство. Избегайте применения чрезмерной силы к ручкам и кнопкам. Также постарайтесь не ронять прибор, не трясти и не подвергать чрезмерному давлению.

-Никогда не открывайте корпус комбо-усилителя и не пытайтесь изменить изделие любым способом, так как это может привести к повреждению устройства.

-Не используйте комбо-усилитель на большой громкости длительное время, поскольку это может вызвать ухудшение слуха.

-Вы всегда должны выключать питание комбо-усилителя и всего остального оборудования перед соединением или разъединением любых кабелей. Также убедитесь, что вы отсоединили все кабели и шнур питания, прежде чем перемещать комбо-усилитель.

-Из соображений безопасности комбо-усилитель был разработан таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту от проникновения электромагнитного излучения сквозь корпус устройства и защиту от внешних помех. Однако не следует размещать рядом с комбо-усилителем оборудование, очень чувствительное к помехам или испускающее мощные электромагнитные волны, так как нельзя полностью исключить возможность помех.

-Для чистки комбо-усилителя используйте мягкую, сухую ткань. Если необходимо, слегка увлажните ее. Не пользуйтесь абразивным моющим средством, воском или растворителями (такими, как разбавитель краски или чистящая жидкость с высоким содержанием спирта), поскольку это может привести к потускнению покрытия или повредить поверхность.

Пожалуйста, храните это руководство в удобном месте для справок в будущем

Модель KGS - 100

Гитарный комбо-усилитель
с ламповым предусилителем

Технические характеристики

выходная мощность - 120 W (максимальная)

выходная мощность - 100 W (RMS)

динамик 1 x 12" Celestion Seventy 80


предусилитель на лампе ECC83 (12AX7)

темброблок 4 полосы (+/- 12 dB),

эквайзер 5 полос (+/- 20 dB)

раздельная регулировка каналов Clean /Lead / Distortion

Регулировки и подключения



1. Вход
2. Громкость чистого звука
3. Чувствительность эффекта Distortion
4. Переключатель чистого и перегруженного звука
5. Регулятор низких частот
6. Регулятор средних частот
7. Регулятор верхних частот
8. Регулятор Presence
9. Переключатель канала Lead
10. Громкость канала Lead
11. Регулятор 100 Гц графического эквалайзера
12. Регулятор 300 Гц графического эквалайзера
13. Регулятор 1 кГц графического эквалайзера
14. Регулятор 3 кГц графического эквалайзера
15. Регулятор 9 кГц графического эквалайзера
16. Уровень эффекта эквалайзера
17. Громкость выходная
19. Гнездо для подключения ножного переключателя
20. Выход (посыл) на внешние эффекты
21. Возврат с внешних эффектов
22. Линейный выход