



Инструкция по эксплуатации



FINE F240BT

Беспроводные наушники Bluetooth V5.3



Меры предосторожности

- Наушники AuraSonics F240BT являются высокоеффективным устройством, развивающим высокое звуковое давление при максимальной настройке громкости. **Не используйте наушники на максимальном уровне громкости!** Это может привести к повреждению слуха.
- Наушники имеют закрытую конструкцию, приглушающую внешние звуки. Громкая музыка может полностью заглушить все внешние звуки. **Не используйте наушники в ситуациях, когда окружающие звуки слышать жизненно важно:** при переходе дороги, езде на самокате или велосипеде, при управлении автомобилем! Использование наушников в этой ситуации может привести к несчастному случаю.

Органы управления

Органы управления расположены на правом наушнике

- + Короткое нажатие увеличивает громкость/
Длинное – следующая песня.
- Короткое нажатие уменьшает громкость/
Длинное – предыдущая песня.

Вход AUX - аналоговый вход mini-Jack стерео



Вход питания
USB-C

Индикатор режимов
Многофункциональная
кнопка (МФК)



Вход AUX

Микрофон

Описание работы

1. Включение

Нажмите МФК на 3 секунды для включения, голос произнесёт “Включено”, светодиодный индикатор три раза мигнёт синим цветом. При отсутствии подключения и каких-либо действий через 1 минуту наушники уйдут в режим энергосбережения.

Вход AUX

2. Выключение

При повторном нажатии МФК на 3 секунды голос произнесёт “Выключение”, светодиодный индикатор три раза мигнёт красным цветом.

3. Процесс сопряжения

1) **При первом подключении:** включите наушники, прозвучит сообщение “Включено”, и наушники перейдут в режим сопряжения. Индикатор мигает красным и синим. Откройте список устройств Bluetooth мобильного устройства и выберите устройство AuraSonics F240BT, пароль не требуется. В отдельных случаях может потребоваться выключить Bluetooth на передающем устройстве и снова включить его для поиска наушников. После успешного сопряжения прозвучит голосовое сообщение “Соединение”, светодиодный индикатор будет редко мигать голубым цветом раз в 5 секунд. Для повторного подключения выключите наушники и включите, удерживая кнопку МФК 5 секунд. Наушники повторно войдут в режим сопряжения.

2) **Сопряжение с другим устройством:** отключите функцию Bluetooth подключенного мобильного устройства. Наушники перейдут в режим сопряжения автоматически. Откройте функцию Bluetooth другого мобильного устройства и выберите наушники AuraSonics F240BT, пароль не требуется. После успешного сопряжения прозвучит сообщение “Соединение”, индикатор будет редко мигать голубым цветом.

3) **Последующее подключение:** сопряжение произойдёт автоматически после включения устройства.

4) При увеличении расстояния до передающего устройства сигнал Bluetooth будет ослабевать и связь прервётся, прозвучит сообщение “Нет соединения”. При возвращении в зону действия Bluetooth в течение 5 минут, соединение будет восстановлено автоматически. Если соединение не будет восстановлено, через 5 минут наушники автоматически выключатся.

Внимание!

РАБОТА ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА И ЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приём вызова: короткое нажатие МФК во время входящего вызова.

Переключение между телефоном и гарнитурой во время звонка: нажатие МФК на 2 секунды.

Завершение вызова: короткое нажатие МФК для окончания вызова.

Отбой вызова: нажатие МФК на 2 секунды во время входящего вызова.

Активация Siri или другого голосового управления: нажатие на МФК 1 секунду.

Воспроизведение музыки: откройте музыкальный проигрыватель, нажмите МФК для воспроизведения/паузы.

Максимальная громкость

В момент установки максимального значения громкости звучит тональный сигнал.

Режим энергосбережения

Если сопряжение не удалось в течение 5 минут, наушники автоматически выключатся.

Светодиодная индикация

- Светодиодный индикатор мигает красным раз в 5 секунд при низком заряде.
- Светодиодный индикатор светится красным в процессе зарядки.
- Когда аккумулятор полностью заржен, светодиод гаснет.
- Во время сопряжения светодиодный индикатор быстро попеременно мигает синим и красным светом.
- В процессе работы светодиодный индикатор редко мигает синим раз в 5 секунд.

Сброс настроек

Если наушники перестали соединяться с вашим устройством, вы можете произвести сброс настроек. При выключенных наушниках нажмите и удерживайте две кнопки МФК в течение 10 секунд. Индикатор будет мигать красным/синим цветом 1 секунду, и наушники выключатся. Произведите подключение снова согласно инструкции.

Вход AUX

При подключении кабеля во вход Mini-Jack наушники будут воспроизводить сигнал со входа AUX. Стереокабель Mini-Jack - Mini-Jack входит в комплект поставки.

Примечание

- Наушники информируют о низком заряде батареи голосовым сообщением: "Низкий заряд". Сообщение повторяется 1 раз в минуту.
- Заряжайте наушники от стандартного блока питания 5В / 0,5А с выходом USB. Кабель USB-A - USB-C входит в комплект поставки.
- Если Bluetooth-гарнитура перешла в режим сопряжения, но соединение не было установлено, выключите гарнитуру для экономии энергии.
- Не выполняйте другие операции при поиске Bluetooth, чтобы предотвратить ошибку подключения.
- Обратите внимание, что аккуратное обращение с наушниками поможет избежать их повреждения.
- Пожалуйста, зарядите гарнитуру, если вы не пользовались ей длительное время.

Спецификация

Версия Bluetooth:	V5.3
Профили Bluetooth:	HFP/A2DP/HSP/AVRCP
Частотный диапазон Bluetooth:	2.402ГГц-2.480ГГц
Радиус действия:	10 м
Размер динамиков:	30 мм
Импеданс:	32 Ом
Частотный диапазон:	20Гц- 20кГц
Тип батарей:	Литий-ионный (300мАч/ 3,7 В)
Блок питания:	5В / 0,5А, USB-C
Время до полного заряда:	1,5-2 часа
Время воспроизведения музыки	
50% громкости:	до 35 часов
Время в режиме разговора:	до 28 часов
Вес:	125 г

Гарантийные обязательства

Производитель предоставляет гарантию в течение одного года с момента продажи при условии соблюдения всех правил эксплуатации, описанных в данной инструкции.

При возникновении гарантийного случая, пожалуйста, обратитесь к продавцу для ремонта или замены товара.

Хранить в упакованном виде в тёмных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -10 °C до +45 °C и относительной влажности не более 75%, без образования конденсата.

Срок хранения не установлен.

Транспортировать в оригинальной упаковке.

При транспортировке не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать сильной вибрации.

Сделано в Китае

Информация о продаже

AuraSonics

F240BT

Продающая организация _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Место для печати



Всю информацию о продукции AuraSonics можно найти на сайте www.aurasonics.ru
или получить по телефону +7 (499) 75 499 76

AuraSonics™ является зарегистрированной торговой маркой на территории РФ.
Все права защищены.

