



Усилитель акустической гитары ACOUSTIC-25RC
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО


- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 25 Ваттный усилитель акустической гитары BELCAT ACOUSTIC-25RC.

BELCAT ACOUSTIC-25RC предназначен для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является эталоном соотношения цены и качества.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT ACOUSTIC-25RC ---



КАНАЛ 1 / CHANNEL 1

ВХОД / INPUT – разъем XLR для подключения микрофона или инструмента.

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости усилителя.

КАНАЛ 2 / CHANNEL 2

ВХОД / INPUT – гнездо 1/4" (6,5мм) для подключения инструмента.

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости усилителя.

ЭКВАЛАЙЗЕР / EQUALIZER – трехполосный эквалайзер позволяет изменять тембр звучания.

BASS – регулирует низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

MIDDLE – регулирует средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить частот.

TREBLE – регулирует высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

ЭФФЕКТ "ХОРУС" / CHORUS – выключатель эффекта "хорус", ВКЛ/ВЫКЛ.

СКОРОСТЬ / SPEED – регулятор скорости эффекта "хорус". Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы увеличить скорость эффекта; против часовой чтобы уменьшить.

РЕВЕРБЕРАЦИЯ / REVERB – Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить эффект "Эхо".

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор уровня входного сигнала разъема CD IN.

ВХОД CD / CD INPUT – Разъемы подключения плеера CD или MP3.

ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД / LINE OUT – для подключения встроенного предусилителя к внешнему усилителю мощности.

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

ON – индикатор питания, светится если комбоусилитель включен.

СЕТЬ / POWER – выключатель питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	25 Ватт
Динамик:	8" (8 Ом) + 2,5" (Пищалка)
Напряжение:	См. на задней крышке
Габариты, мм:	463(Ш) X 375(В) X 260(Д)
Потребляемая мощность:	35 Вт

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Усилитель акустической гитары ACOUSTIC-25RC отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".


Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	Профессиональное звукоусилительное оборудование не бытового назначения :громкоговоритель со встроенным усилителем звука	
Производитель	“HUIYANG BELCAT CO., LTD”, Адрес: LINGHU-INDUSTRIAL PARK, QIUCHANG-TOWN, HUIYANG-DISTRICT HUIZHOU-CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	BELCAT	
Маркировка модели	ACOUSTIC-25RC	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
<hr style="width: 30%; margin: auto;"/> (подпись покупателя)		