

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ВНИМАНИЕ

1. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
2. Не используйте и не храните данное устройство в следующих случаях: высокая температура, высокая влажность, грязь или сильные удары.
3. Не роняйте устройство, не ударяйте устройство о твердую поверхность.
4. Не используйте чистящую жидкость или спирт для очистки данного устройства во избежание повреждения.
5. Извлеките батареи, если вы не используете устройство в течение длительного периода времени.
6. Пожалуйста, правильно утилизируйте использованный аккумулятор.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Устройство поставляется без батареи.

1. С помощью отвертки откройте заднюю крышку.
2. Вставьте батарею в батарейный отсек, поместив отрицательный (-) полюс батареи внутрь. Установите заднюю крышку.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

A. Надежно вставьте кабель гитары в разъем входа, тогда педаль эффектов начнет работать.

B. Оба разъема A и B являются выходами, в любом случае только один из них соединен с гнездом In и обозначается светодиодным индикатором.

C. Когда разъем A подключен к входу, разъем B подключен к земле; когда разъем B подключено к входу, разъем A подключен к земле.

D. Когда на педаль эффекта не подается питание от батареи или адаптера, она также может выполнить однократное переключение, но светодиодный индикатор при этом не используется.

E. Когда педаль эффекта питается от батареи, она работает только тогда, когда инструмент подключен к входу IN; когда на педаль эффекта подается питание от адаптера, батарея автоматически отключается и питание подается от адаптера.

F. Если педаль долго не используется, выньте батарею на случай утечки батареи или повреждения внутренностей педали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное сопротивление:	0Ω
Выходное сопротивление:	0Ω
Потребляемое напряжение:	2мА
Питание:	6F22 9В ("Крона")/адаптер 9В
Вес:	200г
Габариты:	118(Д) * 68(Ш) * 50(В)мм



ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Педали эффектов	
Производитель	SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	JOYO	
Маркировка модели (model)	JF-30	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru