

KAWAI

ЦИФРОВОЕ ПИАНО

KDP80

Руководство пользователя

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ИХ ФУНКЦИИ

1

С ЧЕГО НАЧАТЬ

2

ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

3

ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО

4

НАСТРОЙКИ

5

ПРИЛОЖЕНИЕ

6



Благодарим Вас за приобретение цифрового пиано KAWAI!

Данное цифровое пиано KAWAI является революционно новым клавишным инструментом, объединяющим в себе последние достижения электроники и традиционно высочайшее мастерство, приобретенное KAWAI за многие годы производства пианино. Клавиатура KDP80 обеспечивает чувствительность клавиш и полный динамический диапазон, необходимые для великолепного исполнения на фортепиано, клавесине, органе и других инструментах. В фортепианных упражнениях исполнителю поможет функция обучения со встроенными сборниками этюдов Черни и Бургмюлера или пьес из фортепианной хрестоматии начального уровня «Alfred's» (Alfred's Basic Piano Library (только для США, Канады, Австралии и Великобритании)). Кроме того, цифровое пиано KDP80 оборудовано интерфейсом MIDI (Musical Instrument Digital Interface), что позволяет управлять несколькими устройствами одновременно, расширяя диапазон музыкальных возможностей.

Данное руководство содержит важную информацию, которая поможет использовать все возможности инструмента. Пожалуйста, внимательно прочитайте все разделы. Храните данное руководство в доступном месте.

Содержание

◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ...8	
◇ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
◇ КАРТА ФУНКЦИЙ.....	8
◇ ПЕДАЛИ.....	9
2. С ЧЕГО НАЧАТЬ.....10	
1) ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	10
◇ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.....	11
◇ ВЫБОР ТЕМБРА	12
2) РЕЖИМ DUAL.....	13
3) РЕЖИМ FOUR HANDS.....	14
4) МЕТРОНОМ.....	15
◇ ЗАПУСК МЕТРОНОМА.....	15
◇ СМЕНА РАЗМЕРА.....	15
◇ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПА МЕТРОНОМА.....	16
5) ФУНКЦИЯ CONCERT MAGIC.....	17
◇ ВЫБОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ.....	17
◇ ПРОСЛУШИВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.....	17
◇ ИСПОЛНЕНИЕ	18
◇ ТИПЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ CONCERT MAGIC.....	18
◇ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ CONCERT MAGIC.....	19
3. ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ.....20	
◇ ВЫБОР ПЬЕСЫ ИЗ ПЕРВОГО УЧЕБНИКА.....	20
◇ ВЫБОР ПЬЕСЫ ИЗ ВТОРОГО УЧЕБНИКА.....	20
◇ ПРОСЛУШИВАНИЕ ПЬЕСЫ.....	21
◇ ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ	21
◇ РАЗУЧИВАНИЕ ПАРТИЙ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКИ.....	21
◇ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПА УЧЕБНОЙ ПЬЕСЫ	22

4. ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО.....23	
1) ЗАПИСЬ	23
2) ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	24
3) УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАПИСЕЙ.....	24
5. НАСТРОЙКИ.....25	
1) ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.....	25
2) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КЛАВИАТУРЫ.....	26
3) ТРАНСПОНИРОВАНИЕ.....	26
4) НАСТРОЙКА.....	27
5) РЕВЕРБЕРАЦИЯ.....	27
6) РЕЗОНАНС СТРУН ПРИ НАЖАТИИ ПРАВОЙ ПЕДАЛИ.....	28
7) РЕЖИМЫ ФУНКЦИИ CONCERT MAGIC.....	28
8) ВЫБОР КАНАЛА MIDI.....	29
◇ О ТЕХНОЛОГИИ MIDI.....	29
◇ MIDI ФУНКЦИИ KDP80.....	29
9) ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУЧАНИЯ.....	30
10) МУЛЬТИМЕДИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.....	31
11) ПОСЫЛ КОМАНДЫ «PROGRAM CHANGE».....	32
6. ПРИЛОЖЕНИЕ.....33	
1) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ	33
2) РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ.....	34
3) СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ CONCERT MAGIC.....	36
4) СПИСОК УЧЕБНЫХ ПЬЕС.....	37
◇ ФОРТЕПИАННАЯ ХРЕСТОМАТИЯ ALFRED'S	37
◇ ЭТЮДЫ БУРГМЮЛЛЕРА И ЧЕРНИ.....	38
5) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	39
6) КАРТА MIDI-ФУНКЦИЙ.....	40

ВАЖНО! ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

РИСК ВОЗНИКОВЕНИЯ ПОЖАРА, УДАРА ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ



ОСТОРОЖНО!
ВОЗМОЖЕН УДАР ТОКОМ
НЕ ВСКРЫВАТЬ



ВНИМАНИЕ

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ СТЕПЕНЬ РИСКА УДАРА ТОКОМ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ И НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЕГО ПОД ДОЖДЕМ

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ СТЕПЕНЬ РИСКА УДАРА ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА. НЕ СОДЕРЖИТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ТЕХНИКАМИ.



Символ молнии со стрелочкой в равнобедренном треугольнике предупреждает пользователя о наличии неизолированного высокого напряжения в устройстве. Это может стать причиной удара током.



Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике предупреждает пользователя о важных инструкциях по управлению устройством и его обслуживанию, содержащихся в прилагаемой инструкции.

Расшифровка пиктограмм



Обозначает необходимость осторожных действий.

Данная пиктограмма предупреждает об опасности защемления пальцев.



Обозначает запрещенные действия.

Данная пиктограмма предупреждает о запрете самостоятельного ремонта устройства.



Обозначает необходимые действия.

Данная пиктограмма предлагает пользователю отключить шнур питания от электророзетки.

Перед использованием устройства прочитайте данную инструкцию.

- 1) Прочтите данную инструкцию.
- 2) Сохраните данную инструкцию.
- 3) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 4) Следуйте всем указаниям.
- 5) Не используйте устройство рядом с водой.
- 6) Очищайте только с помощью сухой ткани.
- 7) Не блокируйте вентиляционные отверстия.
Разместите устройство в соответствии с указаниями производителя.
- 8) Не размещайте вблизи источников тепла - батарей, обогревателей, духовок или других устройств (в т.ч. усилителей), от которых исходит тепло.
- 9) Правильно используйте поляризованные штеки и штеки с заземлением. У поляризованного штекеля одна пластинка шире другой. У штекеля с заземлением, помимо двух пластин, есть заземляющий штырек. Широкая пластина и штырек обеспечивают вашу безопасность. Если у вас не получается вставить штекель в розетку, вызовите электрика, чтобы заменить розетку.
- 10) Берегите шнур питания: не наступайте на него, не давите на него (в особенности у штекелей, электророзеток и в местах подключения к устройству).
- 11) Используйте только дополнения, поставляемые производителем.
- 12) Используйте только аксессуары, рекомендемые производителем или поставляемые вместе с устройством. При перемещении пианино будьте осторожны, чтобы не уронить его.
- 13) Отключайте питание во время грозы или долгих перерывов в использовании устройства.
- 14) Обслуживается только квалифицированными техниками. Сервисное обслуживание требуется в случае возникновения повреждений: например, вы повредили шнур питания, пролили что-нибудь на пианино или уронили в него какой-либо предмет, устройство оказалось под дождем, устройство уронили, или оно не функционирует.



ВНИМАНИЕ! При использовании электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры безопасности.



ОПАСНО

Неправильное использование устройства может привести к серьёзным травмам или смерти.

Устройство следует подключать к розеткам с указанным напряжением.



- При использовании шнура питания убедитесь, что он оборудован подходящим штепсельем и соответствует указанному напряжению.
- Несоблюдение этого правила может стать причиной возникновения пожара.

Не касайтесь штепселя мокрыми руками.



В противном случае вы рискуете получить удар током.

При отключении питания держитесь за штепсель (а не за провод).



- Дергая за провод, вы рискуете получить удар током и вызвать короткое замыкание, что может привести к пожару.

Устройство не полностью отключено от питания даже если вы его выключили. При долгих перерывах в использовании устройства вынимайте шнур из розетки.



- В противном случае удар молнией может привести к пожару.
- В противном случае перегрев может привести к пожару.

Не используйте инструмент в местах с повышенной влажностью или там, где на него может попасть вода.




Попадание влаги в инструмент может вызвать удар током, короткое замыкание или возгорание.

Не становитесь на пианино и не ударяйте по нему.



- Это может привести к деформированию или падению устройства, его поломке или получению травм.

При использовании наушников делайте перерывы и не устанавливайте максимальный уровень громкости.



Это может стать причиной возникновения проблем со слухом.

Не разбирайте, не чините и не модифицируйте устройство самостоятельно.



Это может привести к поломке устройства, короткому замыканию или стать причиной удара током.

Тщательно следуйте инструкции по сборке.



Нарушение инструкции может привести к поломке инструмента или травмам.


Не опирайтесь о клавиатуру.



В противном случае пианино может упасть, что приведет к травмам.

Устройство может быть оборудовано поляризованным штепсельем (одна пластинка шире другой). Это - мера безопасности.

Если у вас не получается вставить штепсель в розетку, вызовите электрика, чтобы вам заменили розетку.





ВНИМАНИЕ

При неправильном использовании устройства возможны травмы, поломка устройства или других предметов.

Не используйте устройство в следующих условиях:

- Под прямыми лучами солнца (например, рядом с окном)
- В условиях повышенной температуры (например, рядом с батареей)
- В условиях пониженной температуры (например, на улице)
- В условиях повышенной влажности
- Там, где устройство подвергается постоянным сотрясениям
- В пыльных и грязных помещениях

Использование устройства в подобных условиях может привести к его поломке.
Используйте данное устройство только в условиях умеренного климата (не в тропиках).

Не размещайте пианино рядом с электроприборами - например, телевизорами и радио.



- Это может привести к возникновению шумов.
- При возникновении шумов отодвигните пианино от электроприборов или подключите его к другой розетке.

Для питания инструмента используйте только адаптер питания, поставляемый в комплекте.



- Не используйте для питания инструмента адаптеров питания от других устройств.
- Не подключайте поставляемый в комплекте адаптер питания к другим устройствам.


При подключении проводов избегайте их запутывания.



В противном случае вы рискуете повредить провода, что может привести к пожару, удару током или короткому замыканию.


Рекомендуется размещать инструмент рядом с розеткой. Вы должны иметь возможность при необходимости быстро выдернуть штепсель из розетки, так как электричество продолжает поступать даже при выключенном устройстве.

Перед подключением проводов убедитесь, что питание всех подключаемых устройств выключено.



В противном случае возможна поломка данного устройства и подключаемых к нему устройств.

Берегите пианино от попадания чего-либо внутрь.




Попадание воды, игл или заколок внутрь устройства может привести к его поломке или короткому замыканию. На устройство не должна капать или брызгать вода. Не размещайте на пианино предметы, наполненные водой - например, вазы.

Не протирайте пианино бензином или растворителем.



- Это может привести к обесцвечиванию или деформированию покрытия.
- Используйте мягкую ткань, слегка смоченную в теплой воде.

Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, тканью, накидками и пр.




Это может привести к перегреву устройства и пожару.

Не возите пианино по полу. Ни в коем случае не роняйте пианино.



Поднимайте пианино при перемещении. Обратите внимание, что вес пианино предполагает, что его будут поднимать по меньшей мере трое. Падение пианино может привести к его поломке.

Не ставьте на пианино источники открытого огня, например, свечи.



Это может привести к падению предметов, что станет причиной пожара.

Разместите пианино так, чтобы обеспечить его вентиляцию. Расстояние между пианино и другими объектами должно равняться по меньшей мере 5 сантиметрам.

Обратитесь в сервис-центр в следующих случаях:

- Поврежден шнур питания или штепсель.
- В устройство попали посторонние предметы или жидкость.
- Устройство попало под дождь.
- Устройство функционирует с ошибками или звучание искажено.
- Устройство роняли или корпус поврежден.

Рекомендации по ремонту

При возникновении каких-либо сбоев немедленно выключите устройство, отключите питание и свяжитесь с магазином, в котором вы сделали покупку.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать удара током, вставляйте штепсель в розетку до упора. Обратите внимание, что более широкая пластина штепселя входит в более широкое гнездо розетки.

Шнур питания (для Великобритании)

Не вставляйте шнур неправильным концом в заземляющее отверстие розетки.

Соблюдение регламента ФКК (для США):

Предупреждение: изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за совместимость, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Согласно результатам тестирования данное устройство относится к классу В цифровых устройств, и, следовательно, подчиняется части 15 правил Федеральной Комиссии по Коммуникациям. Эти правила предназначены для предотвращения возникновения радиопомех, вызванных использованием принадлежащих частным лицам устройств. В работе данного устройства используются радиоволны, и нарушение упомянутых выше правил может привести к возникновению помех, которые могут помешать нормальной работе радио-спектра. Кроме того, в некоторых случаях проблемы могут возникнуть и при соблюдении всех инструкций. В том случае, если использование устройства приводит к возникновению помех, устранить которые можно только выключив прибор, вам следует попытаться решить эту проблему одним из следующих способов:

- Измените направление антенны, или же передвиньте ее.
- Увеличьте расстояние между устройством и ресивером.
- Подключите ресивер и устройство к разным розеткам.
- Обратитесь к дилеру, или же к специалисту по радиосвязи.

Положение о радиопомехах (для Канады)

Данное устройство соответствует предельно допустимому уровню излучения для цифровых устройств класса В согласно «Canadian Radio Interference Regulations».




Утилизация электронного оборудования (только для стран Евросоюза)

Данный знак на упаковке означает, что для его утилизации следует обратиться в специальный пункт утилизации электронных устройств. Данное изделие не может быть отнесено к бытовым отходам. Корректная его утилизация поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Для получения более подробной информации по данному вопросу обратитесь в администрацию вашего города.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ

В этом разделе рассказывается о функциях кнопок и слайдеров.

◆ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




◆ КАРТА ФУНКЦИЙ

Цифровое пиано KDP80 снабжено «картой функций», которая пригодится вам при выборе тембров или смене значений параметров (например, размера ритма метронома).

Приклейте карту над клавиатурой, чтобы надпись CONCERT GRAND располагалась над самой левой клавишей.


CONCERT GRAND	1/4	CONCERT GRAND 2	STUDIO GRAND	2/4	MODERN PIANO	3/4	CLASSIC E.PIANO	MODERN E.PIANO	4/4	JAZZ ORGAN	5/4	CHURCH ORGAN	3/8	HARPSI-CHORD	VIBRA-PHONE	6/8	STRING ENSEMBLE	Vol+	SLOW STRINGS
off/-		on/+	1		2		3	4		5		6		7	8		9		0

CHOIR TOUCH	Vol+	NEW AGE PAD	ATMOS-SHERE	TUNING	REVERB	DAMPER EFFECT	CONCERT MAGIC	CH	Local	Multi	Program	METRONOME SOUNDS FUNCTIONS
-------------	------	-------------	-------------	--------	--------	---------------	---------------	----	-------	-------	---------	----------------------------



◆ ПЕДАЛИ

Как и концертный рояль, цифровое пиано KDP80 оборудовано тремя педалями: сустейн, сostenuto и педаль заглушения.



◆ Педаль сустейна

Заставляет звучание длиться и после того, как вы отпустили клавиши. Также возможно полунажатие педали сустейна.

◆ Педаль сostenuto

Вы берете аккорд и перед тем, как отпустить клавиши, нажимаете педаль сostenuto: это продлевает звучание нажатых клавиш. Звучание нот, взятых после нажатия педали сostenuto, не продолжается.

◆ Педаль заглушения

Нажатие этой педали делает звук более мягким, уменьшая его громкость.

2. С ЧЕГО НАЧАТЬ

1) ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В этом разделе описываются основные этапы включения питания и исполнения.

Этап 1

Подключите сетевой кабель к разъему питания цифрового пиано KDP80 и вставьте его в розетку.



Этап 2


Для включения питания нажмите кнопку POWER.



Загорится светодиод кнопки POWER. По умолчанию будет выбран тембр концертного рояля.

Этап 3

Настройте уровень громкости слайдером MASTER VOLUME.




Этот слайдер управляет уровнем громкости в динамиках и подключенных наушниках. Установите комфортный уровень громкости (для начала попробуйте среднее положение слайдера).

Этап 4

Приступайте к игре.

При нажатии клавиш инструмент будет звучать как концертный рояль.

Вы можете выбрать другой тембр, следуя инструкциям в разделе «ВЫБОР ТЕМБРА» (стр. 12).



◇ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Встроенные демонстрационные произведения дают адекватное представление о возможностях цифрового пиано KDP80. Каждый тембр проиллюстрирован отдельным произведением.


- Concert Grand Valse Romantique / Дебюсси
- Studio Grand KAWAI
- Modern Piano KAWAI
- Rock Piano KAWAI
- Classic E.Piano KAWAI
- Modern E.Piano KAWAI
- Jazz Organ KAWAI
- Church Organ Toccata / Эжен Жигу
- Harpsichord French Suite No.6 / Бах
- Vibraphone KAWAI
- String Ensemble Le quattro stagioni 'La Primavera' / Вивальди
- Slow Strings KAWAI
- Choir KAWAI
- New Age Pad KAWAI
- Atmosphere KAWAI

К сожалению, компания KAWAI не может предоставить ноты к демонстрационным произведениям авторства KAWAI.

Этап 1

Одновременно нажмите кнопки CONCERT MAGIC и LESSON

Их светодиоды начнут мигать, и начнется воспроизведение демонстрационного произведения для тембра Concert Grand. Когда это произведение закончится, следующее будет выбрано случайным образом. Процесс будет продолжаться, пока не будут воспроизведены все демонстрационные произведения.




Нажмите обе кнопки

Этап 2

Чтобы перейти к следующему произведению, нажмите кнопку выбора тембров

Чтобы выбрать демонстрационное произведение, нажмите кнопку выбора тембров, а затем, удерживая ее, нажмите одну из первых пятнадцати клавиш слева - на каждую из них назначен один из тембров.



Этап 3

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку CONCERT MAGIC или кнопку LESSON.

Светодиоды кнопок CONCERT MAGIC и LESSON погаснут, и воспроизведение остановится.



Нажмите одну из кнопок

◆ ВЫБОР ТЕМБРА

При включении питания автоматически выбирается тембр концертного рояля (Concert Grand). Существует три различных способа выбора одного из пятнадцати тембров.

◆ Способ первый

Для перемещения по списку тембров нажмайте кнопку выбора тембров.

Включение питания



Concert Grand (светодиод горит)

1 нажатие



Studio Grand (светодиод мигает)

2 нажатия



Modern Grand (светодиод мигает)

7 нажатий



Church Organ (светодиод мигает)

12 нажатий



Choir (светодиод мигает)

15 нажатий




Concert Grand (светодиод горит)

◆ Второй способ

Удерживая кнопку выбора тембров, нажмите одну из первых 15 клавиш слева, на каждую из которых назначен выбор определенного тембра.



Удерживайте кнопку



Используйте карту функций (стр. 8)

Нажмите

■ При выборе тембра Concert Grand светодиод кнопки выбора тембров загорается. При выборе другого тембра светодиод начинает мигать.

◆ Третий способ



Для возврата к тембру Concert Grand нажмите кнопку выбора тембров и удерживайте ее дольше одной секунды.

Снова загорится светодиод кнопки выбора тембров.

2) Режим DUAL

Эта функция позволяет наслаждаться двумя тембрами для создания более глубокого и насыщенного звучания. Например, вы можете сочетать тембры клавишных и струнных инструментов, или же тембр церковного органа с хором.

Этап 1


Удерживая кнопку выбора тембров, нажмите те две клавиши из первых пятнадцати, на которые назначены нужные вам тембры.



■ См. карту функций или схему размещения тембров на стр. 12

◆ Например: Чтобы объединить тембры концертного рояля (Concert Grand) и джазового органа (Jazz Organ)

Нажмите и удерживайте кнопку выбора тембров, затем одновременно нажмите самую левую (A) и седьмую (G) клавиши




При нажатии клавиш будут звучать тембры концертного рояля и джазового органа.

■ Чтобы вернуться к тембру Concert Grand, снова нажмите кнопку выбора тембров.

3) Режим FOUR HANDS (игра в четыре руки)

В этом режиме клавиатура цифрового пиано KDP80 делится на две равные части, что позволяет двум исполнителям играть на ней одновременно.


В режиме FOUR HANDS левая педаль используется как педаль сустейна для левой части клавиатуры, а правая педаль - как педаль сустейна для правой части.



□ Этап 1

Нажмите и удерживайте кнопку LESSON, затем одновременно нажмите левую и правую педали.

Начнет мигать светодиод кнопки LESSON, обозначая, что инструмент переключился в режим FOUR HANDS.



□ Этап 2

Снова нажмите кнопку LESSON, чтобы выйти из режима FOUR HANDS

Ее светодиод погаснет, и цифровое пиано вернется к нормальному режиму.

- В режиме FOUR HANDS выбор другого тембра изменит звучание обеих частей клавиатуры.
- В режиме FOUR HANDS не действует функция записи.
- Граница раздела клавиатуры проходит между нотами E и F первой октавы, и не может быть изменена.

4) МЕТРОНОМ

Ритм является одним из важнейших элементов при обучении музыке. В упражнениях на пианино очень важно соблюдать верный темп и постоянный ритм. Добиться этого будет легче, если заниматься, используя функцию метронома.

◇ ВКЛЮЧЕНИЕ МЕТРОНОМА

Этап 1

Нажмите кнопку METRONOME.



Светодиод кнопки METRONOME загорится и метроном начнет отстукивать ритм ровными четвертями.



Нажмите кнопку

Этап 2

Снова нажмите кнопку METRONOME.

Ее светодиод погаснет и метроном остановится.

■ При включении питания размер метронома автоматически устанавливается в 1/4, а темп - в 120 ударов в минуту.

С ЧЕГО НАЧАТЬ



2

◇ СМЕНА РАЗМЕРА

Метроном может издавать два типа щелчков, более звонким подчеркивая первую (сильную) долю такта. При необходимости можно выбрать любой размер из семи предлагаемых: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, и 6/8. Также можно изменить громкость щелчков метронома.

Этап 1

Удерживая нажатой кнопку METRONOME, нажмите черную клавишу, на которую назначен нужный размер.



Используйте карту функций (стр. 8)

■ При выборе размера 1/4 будут звучать щелчки только одного типа, сильная доля не подчеркивается.

◆ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПА МЕТРОНОМА

Темп метронома может регулироваться в диапазоне от 10 до 300 ударов в минуту.

Вы можете ввести нужное вам значение темпа вручную или отрегулировать его повышением и понижением значения параметра.

Этап 1


Нажмите и удерживайте кнопку METRONOME. Затем вы можете ввести нужное вам значение белыми клавишами или повысить или снизить темп кнопками «+» и «-».

Чтобы ввести точное значение темпа, нажмите кнопку METRONOME и, удерживая ее, введите двух- или трехзначное число. Затем отпустите кнопку.

◆ Например: Чтобы установить темп метронома 136 ударов в минуту

Первый способ

Удерживая кнопку METRONOME, последовательно нажмите клавиши 1, 3 и 6. Отпустите кнопку METRONOME.



Второй способ

Удерживая кнопку METRONOME, нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы повысить или снизить темп метронома.

5) ФУНКЦИЯ CONCERT MAGIC

Великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах когда-то сказал, что играть на пианино очень легко. Достаточно «вовремя нажимать нужные клавиши». Многие пианисты хотели бы, чтобы все было так просто. К счастью, KAWAI разработал способ простой игры на пианино - необязательно попадать по клавишам, главное нажимать их вовремя.


Благодаря функции Concert Magic каждый может насладиться музенированием - даже начинающие пианисты, которые никогда в жизни не сидели за инструментом. Просто выберите один из сорока встроенных файлов и отступивайте ритм мелодии в нужном темпе. Concert Magic сам будет воспроизводить мелодию и аккомпанемент, вне зависимости от того, какие ноты вы нажимаете. Благодаря Concert Magic все, от малышей до стариков, могут стать музыкантами, просто сев за клавиши цифрового пиано KDP80.

◊ ВЫБОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ

40 произведений Concert Magic назначены на первые 40 белых клавиш, и распределены в шесть категорий: «Детские песенки», «Популярные американские произведения», «Рождественские песни» и т.п.
Полный список произведений Concert Magic находится на странице 36.

□ Этап 1

Удерживая кнопку CONCERT MAGIC, нажмите одну из первых 40 клавиш, на каждую из которых назначено одно из произведений Concert Magic.



Загорится светодиод кнопки CONCERT MAGIC, обозначая, что пианино работает в режиме CONCERT MAGIC.

◊ ПРОСЛУШИВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ


Если вы уже слышали выбранное произведение, вы можете сразу же начать играть. Но если оно вам незнакомо, возможно, вы захотите сначала его прослушать.

□ Этап 1

Чтобы прослушать выбранное произведение, нажмите кнопку PLAY/STOP.

Начнется воспроизведение выбранной композиции «Concert Magic».

Чтобы прослушать другую композицию, повторите ту же процедуру.



□ Этап 2

Чтобы завершить прослушивание, нажмите кнопку PLAY/STOP или кнопку CONCERT MAGIC.

◊ ИСПОЛНЕНИЕ

ЭТАП 1

Отстукивайте ритм выбранного произведения на любых клавишах.

Звучание будет меняться в зависимости от манеры вашей игры. Нажимая клавиши мягко, вы играете тихо, при энергичных ударах по клавишам раздаются громкие звуки. Если вы начнете играть быстрее, темп воспроизведения возрастет, а если замедлитесь - он снизится. Благодаря функции Concert Magic даже неопытные исполнители будут играть так, как будто они занимаются уже много лет, - всего лишь нажимая одним пальцем одну и ту же клавишу.

Функция Concert Magic облегчает маленьким детям процесс учебы и развитие чувства ритма. Тем, кто считает, что уже вышел из того возраста, когда можно научиться играть на пианино, эта функция поможет вновь поверить в свои силы. Благодаря функции Concert Magic, музикацированием будут наслаждаться все члены семьи - даже те, кто раньше никогда не подходил к фортепиано.

◊ ТИПЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ CONCERT MAGIC

После первого знакомства с функцией Concert Magic вам может показаться, что играть так - слишком легко. Некоторые произведения действительно просты в исполнении даже для начинающих пианистов, но есть и такие, исполнение которых вам понадобится долго оттачивать.

40 произведений Concert Magic разделены на три группы в зависимости от их уровня сложности.

■ Простой ритм («EASY BEAT»)

Это самые простые произведения: все, что вам нужно делать, - непрерывно отстукивать на клавиатуре устойчивый ритм.

Возьмем для примера пьесу «К Элизе». Нажимайте клавишу в ритме шестнадцатых нот.

Ритм X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

■ Ведение мелодии («MELODY PLAY»)

Эти произведения тоже не очень сложны, особенно если вы их уже слышали. Здесь требуется отстукивать на клавиатуре ритм мелодии. При этом очень удобно напевать мелодию. Возьмем для примера песню «Twinkle, Twinkle, Little Star!». Следуйте за ритмом мелодии как показано на иллюстрации.

Ритм X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

При исполнении быстрых произведений удобно играть двумя пальцами на двух разных клавишах - это поможет увеличить скорость исполнения.

■ Опытный музыкант («Skillful»)

К этому разделу относятся умеренно сложные и сложные произведения. Вам потребуется одновременно отстукивать и ритм мелодии, и ритм аккомпанемента. В качестве примера приведен «Вальс цветов» Чайковского.

Ритм X X X X X X X X X X X X X X

Чтобы научиться уверенно исполнять произведения «Concert Magic», вам может потребоваться некоторое время. Попробуйте сначала прослушать композицию целиком, а затем отстучать ритмические рисунки, которые вам удалось разобрать.

Полный список произведений «Concert Magic» вы найдете в «Списке произведений Concert Magic» на стр. 36. Категория сложности обозначается следующим образом: EB для первого уровня, MP для второго и SK - для третьего.

◊ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ CONCERT MAGIC

Вы можете проигрывать произведения «Concert Magic» тремя разными способами.

■ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Нажмите кнопку CONCERT MAGIC, а затем, не выбирая произведения, нажмите кнопку PLAY/STOP.

Цифровое пиано KDP80 начнет последовательно воспроизводить все 40 произведений «Concert Magic», начиная с первого.

■ СЛУЧАЙНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Нажмите кнопку CONCERT MAGIC, затем - кнопку LESSON.

Цифровое пиано KDP80 начнет воспроизводить все 40 произведений «Concert Magic» в случайном порядке, начиная с первого.

■ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО КАТЕГОРИЯМ

Удерживая кнопку CONCERT MAGIC, выберите желаемое произведение, затем нажмите кнопку LESSON и отпустите кнопку CONCERT MAGIC.

Цифровое пиано KDP80 начнет воспроизводить выбранную композицию, а затем перейдет к воспроизведению остальных композиций в данной категории сложности.

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку PLAY/STOP.

3. ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Цифровое пиано KDP80 позволяет исполнителям заниматься, используя встроенный набор этюдов Бургмюллера и Черни, а также произведения из фортепианной хрестоматии для начального уровня «Alfred's» (только в США, Канаде, Австралии и Великобритании). Вы можете воспроизводить каждую пьесу в различных темпах и отдельно разучивать партии левой и правой руки.

Фортепианская хрестоматия для начального уровня «Alfred's» продаётся отдельно. Свяжитесь с местными поставщиками или представителями «Alfred's»: 818-892-2452 (США и Канада), 0-95240033 (Австралия), +44 (0) 27982-8960 (Великобритания). Также вы можете написать по электронному адресу customerservice@alfred.com.

Набор встроенных произведений зависит от страны продажи инструмента.

	# учебника	Название учебника
США, Канада, Великобритания, Австралия	1	Alfred's Basic Piano Library Lesson Book Level 1A
	2	Alfred's Basic Piano Library Lesson Book Level 1B
Другие страны	1	Burgmüller: 25 Progressive Pieces, Opus 100
	2	Czerny: 30 Czerny Etudes de Mécanisme, Opus 849

Полный список учебных пьес вы найдете на страницах 37-38.

◆ ВЫБОР ПЬЕСЫ ИЗ ПЕРВОГО УЧЕБНИКА

Этап 1

Нажмите кнопку LESSON.




Загорится ее светодиод, устройство войдет в режим обучения.
По умолчанию будет выбран тембр Concert Grand.

Этап 2

Удерживая кнопку LESSON, нажмите клавишу, на которую назначена нужная вам пьеса.



Удерживайте кнопку




Нажмите клавишу


◆ ВЫБОР ПЬЕСЫ ДЛЯ ВТОРОГО УЧЕБНИКА

◆ Например: чтобы выбрать пьесу № 3

Удерживая кнопку LESSON, нажмите любую чёрную клавишу, а затем нажмите белую клавишу, на которую назначена нужная вам пьеса.



Удерживайте кнопку



◆ ПРОСЛУШИВАНИЕ ПЬЕСЫ

Вы можете прослушать пьесу перед тем, как начать ее разучивать.

Этап 1

Нажмите кнопку PLAY/STOP.



Ее светодиод загорится и начнется воспроизведение выбранной пьесы.



Этап 2

Чтобы остановить воспроизведение, снова нажмите кнопку PLAY/STOP.

Ее светодиод погаснет, воспроизведение остановится.

■ Темп метронома автоматически устанавливается равным темпу выбранной пьесы..

◆ ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ

Нажмите кнопку LESSON.



Ее светодиод погаснет и цифровое пиано KDP80 вернется в обычный режим.



◆ РАЗДЕЛЬНОЕ РАЗУЧИВАНИЕ ПАРТИЙ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКИ

При включении режима обучения загораются светодиоды кнопки METRONOME и кнопки выбора тембров (SOUND SELECT), показывая, что при воспроизведении будут звучать партии и левой, и правой руки.

◆ ПРОСЛУШИВАНИЕ ПАРТИИ ЛЕВОЙ РУКИ

Этап 1

Нажмите кнопку выбора тембров.



Ее светодиод погаснет, но светодиод кнопки METRONOME продолжит гореть.



Этап 2

Нажмите кнопку PLAY/STOP для воспроизведения выбранной пьесы.

Начнет звучать партия левой руки выбранной пьесы, позволяя разучивать партию правой руки.

■ Последовательными нажатиями кнопки выбора тембров можно выбирать звучание партий левой руки, правой руки, или обоих партий.

◆ ПРОСЛУШИВАНИЕ ПАРТИИ ПРАВОЙ РУКИ

Этап 1

Дважды нажмите кнопку выбора тембров.

Ее светодиод загорится, а светодиод кнопки METRONOME погаснет.



Этап 2

Нажмите кнопку PLAY/STOP для воспроизведения выбранной пьесы.

Начнет звучать партия правой руки выбранной пьесы, позволяя разучивать партию левой руки.

◆ ПРОСЛУШИВАНИЕ ОБОИХ ПАРТИЙ УЧЕБНОЙ ПЬЕСЫ (ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОБЫЧНОМУ РЕЖИМУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ)

Нажмите кнопку выбора тембров три раза.


Светодиоды кнопки выбора тембров и кнопки METRONOME загорятся.



Будут звучать партии и левой, и правой руки.

■ Цифровое пиано KDP80 вернется к нормальному режиму воспроизведения, если дважды нажать кнопку LESSON (выйти и снова войти в режим обучения)


■ Также вы можете выбрать желаемую партию, удерживая кнопку LESSON, затем нажав кнопку METRONOME или кнопку выбора тембров для выбора партии левой или правой руки соответственно.



◇ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПА УЧЕБНОЙ ПЬЕСЫ

Метод 1

Удерживая кнопку METRONOME, введите нужный темп как число, используя клавиши, на которые назначены цифры.
Отпустите кнопку METRONOME.



Метод 2

Нажмите и удерживайте кнопку METRONOME, затем нажмайтe белые клавиши '-' (off) или '+' (on) для постепенного замедления или ускорения темпа с шагом в 2 удара в минуту.
Отпустите кнопку METRONOME.



■ Чтобы вернуть темп пьесы к изначальному, удерживая кнопку METRONOME, одновременно нажмите клавиши '-' (off) и '+' (on).

Повторный выбор той же учебной пьесы также возвращает ее темп к исходному значению.

4. ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО


С помощью этой функции можно записывать свое исполнение так же, как на обычный магнитофон, лишь с тем отличием, что цифровое пиано KDP80 сохраняет произведение во внутренней памяти в виде MIDI данных. Это позволяет использовать записывающее устройство как для занятий, так и для воспроизведения записанного исполнения.

1) ЗАПИСЬ

Этап 1

Нажмите кнопку REC.

Светодиод кнопки REC начнет мигать, показывая, что записывающее устройство находится в режиме готовности к записи.




Этап 2

Начните играть.

Запись начнется автоматически, как только будет нажата первая нота.

В это же время загорятся светодиоды кнопок REC и PLAY/STOP.




■ Также вы можете начать запись, вместо клавиши нажав кнопку PLAY/STOP, что позволяет оставить в начале записываемого произведения пустой такт или начать исполнение с затаха.

Этап 3

Чтобы остановить запись, нажмите кнопку PLAY/STOP.

Запись остановится. Светодиод кнопки REC погаснет.



■ Не выключайте питание инструмента, пока идет сохранение записанного произведения.


■ Во внутреннюю память цифрового пиано KDP80 можно записать 1 произведение объемом около 7,500 нот (нажатия на педали записываются как ноты). Если в процессе записи будет достигнут максимально возможный объем, запись остановится, и в памяти будет автоматически сохранено все исполнение до точки достижения максимального объема.

■ Чтобы перезаписать исполнение, просто повторите процедуру записи, как указано выше. Предыдущее исполнение будет стерто автоматически.

2) ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Для воспроизведения записанного исполнения нажмите кнопку PLAY/STOP.

Чтобы остановить воспроизведение, снова нажмите кнопку PLAY/STOP.



3) УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ

Чтобы стереть все записанные произведения цифровое пиано KDP80 должно быть выключено.

Этап 1

Отключите питание инструмента.

Этап 2

Нажмите и удерживайте кнопки PLAY/STOP и REC, затем включите питание.

Все 3 записанных произведения будут удалены.



5. НАСТРОЙКИ

Вы можете настраивать различные параметры цифрового пиано KDP80.

1) ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Этап 1


Одновременно нажмите кнопки METRONOME и SOUND SELECT и, удерживая их, нажмите одну из клавиш, на которую назначена нужная вам функция.

В процессе настройки светодиоды кнопок METRONOME и SOUND SELECT будут мигать.

■ В режимах CONCERT MAGIC или LESSON (светодиоды соответствующих кнопок горят) вы не можете войти в режим настроек.

Этап 2

Удерживая кнопки METRONOME и SOUND SELECT нажимайте кнопки '-' (ВЫКЛ) или '+' (ВКЛ), чтобы изменить значение выбранного параметра.



Этап 3

Чтобы выйти из режима настроек, отпустите кнопки METRONOME и SOUND SELECT.

■ При выключении питания настройки возвращаются к заводским:

ФУНКЦИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КЛАВИАТУРЫ	Стандартная
ТРАНСПОНИРОВАНИЕ	0
НАСТРОЙКА	A4=440.0 Гц
РЕВЕРБЕРАЦИЯ	ВКЛ
РЕЗОНАНС СТРУН	2 (Обычный)
РЕЖИМ CONCERT MAGIC	РЕЖИМ 1
ВЫБОР КАНАЛА MIDI	1 канал
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУЧАНИЯ	Звучание ВКЛ
МУЛЬТИМЕДИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ	Выкл
ПОСЫЛ КОМАНДЫ «PROGRAM CHANGE»	ВКЛ

2) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КЛАВИАТУРЫ

Громкость звучания фортепиано напрямую зависит от силы удара по клавишам. Данная функция позволяет выбрать подходящую именно вам степень чувствительности, отличающуюся от стандартной чувствительности клавиатуры акустического пианино. Вам предлагаются четыре степени чувствительности: Light (высокая чувствительность), Normal (стандартная чувствительность), Heavy (низкая чувствительность) и Constant (постоянная чувствительность).

Этап 1

Одновременно нажмите кнопки METRONOME и SOUND SELECT. Удерживая их, нажмите клавишу, на которую назначена функция Touch.

Этап 2

Удерживая кнопки METRONOME и SOUND SELECT, нажмите одну из следующих клавиш

◆ 1: LIGHT

Эта степень чувствительности подходит исполнителям со слабыми пальцами - например, детям. Даже слабые касания клавиш вызывают достаточно громкие звуки.

◆ 2: NORMAL


Эта степень воспроизводит чувствительность клавиатуры акустического пианино. Она выбирается по умолчанию при включении цифрового пиано KDP80.

◆ 3: HEAVY

Идеально подходит для исполнителей с сильными пальцами.

◆ 4: CONSTANT

Эта степень чувствительности хорошо подходит для тембров с фиксированным динамическим диапазоном - таким, как орган или клавиакорды. Громкость звучания не зависит от силы нажатия на клавиши.



■ По умолчанию при включении цифрового пиано KDP80 выбирается степень чувствительности NORMAL.

3) ТРАНСПОНИРОВАНИЕ

Функция транспонирования позволяет изменять высоту звучания клавиатуры с шагом в полтона. Эта функция особенно полезна при аккомпанировании инструменту с другим строем или для исполнения произведения в тональности, отличной от привычной. После транспонирования вы можете играть в привычной тональности, но звучать будет выбранная вами.

Этап 1

Удерживая кнопки METRONOME и SOUND SELECT, нажмите клавишу, на которую назначена функция TRANSPOSE.

Этап 2

Удерживая кнопки METRONOME и SOUND SELECT, нажмите клавишу, чтобы выбрать тональность транспонирования.

■ Вы можете транспонировать звучание цифрового пиано CN23 на 5 полутонов выше (F) или на шесть полутонов ниже (F#).

■ По умолчанию при включении цифрового пиано KDP80 значение параметра транспонирования - 0 (C).

■ Вы можете включить или выключить функцию транспонирования нажатием клавиши '-' (off) или '+' (on).



4) НАСТРОЙКА

Функция настройки позволяет повышать или понижать общий строй инструмента, что может оказаться полезным при игре с другими инструментами.

По умолчанию инструмент настроен в соответствии с современным стандартом: нота «Ля» первой октавы соответствует частоте 440Гц. Страй можно опускать или поднимать с шагом в 0.5Гц.

Этап 1

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки выбора тембров и METRONOME, затем нажмите клавишу, на которую назначена функция TUNING.

Прозвучит тон настройки.

Этап 2

Продолжая удерживать нажатыми кнопки выбора тембров и METRONOME, нажмайтe клавиши '-' (off) или '+' (on) для понижения или повышения строя с шагом в 0.5Гц, или введите цифровое значение высоты тона, используя клавиши, соответствующие назначенным на них цифрам.

- Например, для повышения строя ноты «Ля» до 441.5Гц, сначала нажмайтe клавиши '4', '4', '1', затем клавишу '+ (on)'.
- Или же сначала нажмайтe клавиши '4', '4', '2', затем нажмите клавишу '-' (off).

5) РЕВЕРБЕРАЦИЯ

Функция реверберации придает звучанию объем, моделируя акустическое пространство различных помещений. Вам предлагается три типа реверберации: «Комната» (Room), «Сцена» (Stage) и «Концертный зал» (Hall). К каждому тембру инструмента применен наиболее подходящий тип реверберации.

Этап 1

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки выбора тембров и METRONOME, затем нажмите клавишу, на которую назначена функция REVERB.

Этап 2


Все еще удерживая нажатыми кнопки выбора тембров и METRONOME, нажмайтe следующие клавиши для выбора типа реверберации:

1: ROOM (Комната)

2: STAGE (Сцена)

3: HALL (Концертный зал)

- При включении питания реверберация включается автоматически.



Этап 3

Для включения или выключения реверберации нажмите и удерживайте одновременно кнопки выбора тембров и METRONOME, нажмите клавишу, на которую назначена функция REVERB, затем нажмайтe клавиши '+ (on)' или '- (off)'.

6) РЕЗОНАНС СТРУН ПРИ НАЖАТИИ ПРАВОЙ ПЕДАЛИ

При нажатии правой педали акустического пианино все демпферы поднимаются, позволяя струнам свободно вибрировать. Если в этот момент взять ноту или аккорд, это вызовет не только отклик соответствующих струн, но и резонанс остальных. Данная функция цифрового пиано KDP80 позволяет имитировать этот эффект.

Этап 1


Удерживая кнопки METRONOME и SOUND SELECT, нажмите клавишу, на которую назначена функция DAMPER EFFECT.

Этап 2

Продолжая удерживать кнопки METRONOME и SOUND SELECT, нажмите одну из следующих клавиш, чтобы выбрать тип резонанса струн:

- 1: Слабый
- 2: Обычный
- 3: Сильный

■ По умолчанию при включении цифрового пиано KDP80 выбирается обычный тип резонанса струн.



7) РЕЖИМЫ ФУНКЦИИ CONCERT MAGIC

Вы можете использовать функцию «Concert Magic» двумя различными способами.

◆ Режим 1

В первом случае все 40 произведений «Concert Magic» подразделяются на три категории согласно уровню сложности: «Простой ритм», «Ведение мелодии», «Опытный музыкант». Для получения более подробной информации смотрите страницу 18.

◆ Режим 2

Во втором случае вы можете исполнить любую пьесу «Concert Magic», просто отстукивая постоянный ритм, вне зависимости от типа аранжировки.

Этап 1

Одновременно нажмите кнопки METRONOME и SOUND SELECT. Удерживая их, нажмите клавишу, на которую назначена функция CONCERT MAGIC.

Этап 2

Удерживая кнопки METRONOME и SOUND SELECT, нажмите клавишу '+ (on)', чтобы выбрать второй режим исполнения пьес «Concert Magic», или клавишу '- (off)', чтобы выбрать первый режим.

■ По умолчанию выбирается первый режим «Concert Magic».

8) ВЫБОР КАНАЛА MIDI

◇ MIDI

Термин MIDI расшифровывается как «Musical Instrument Digital Interface», международный стандарт соединения синтезаторов, секвенсеров (записывающих MIDI-устройств) и других устройств для обмена музыкальными данными. Цифровое пиано KDP80 оборудовано двумя разъемами MIDI: входной разъем MIDI IN и выходной разъем MIDI OUT. С этими разъемами используется кабель с пятиштырьковым разъемом DIN.

- MIDI IN : Для получения нот, команд «program change» и других данных.
- MIDI OUT : Для отправки нот, команд «program change» и других данных.

* "MIDI" является зарегистрированной торговой маркой Association of Manufacturers of Electronic Instruments (AMEI).

■ Подключение к внешнему секвенсеру

Подключившись к внешнему секвенсеру, вы можете записывать исполнение на цифровом пиано KDP80 с помощью встроенных тембров записывающего устройства MIDI (напр., пианино, клавесин, вибрафон и т.п.), управляемых настройками мультитембрального режима KDP80, и создавать многодорожечные записи MIDI.

◇ Функции MIDI KDP80

· Передача / получение данных о нажатых клавишах	· Получение данных об уровне громкости
· Передача / получение настроек каналов	· Мультитембральные настройки
· Передача / получение номеров команд «Program change»	· Передача / получение системных данных
· Передача / получение данных о работе педалей	

Для обмена данными MIDI между двумя MIDI-инструментами оба они должны быть настроены на один и тот же MIDI-канал.

□ Этап 1

Одновременно нажмите кнопки METRONOME и SOUND SELECT. Удерживая их, нажмите клавишу, на которую назначена функция MIDI CH.

□ Этап 2

Удерживая кнопки METRONOME и SOUND SELECT, выберите требуемый MIDI-канал нажатием клавиш с соответствующими номерами.

Например, чтобы выбрать MIDI-канал CH 1, нажмите клавиши '0' и '1'.

Чтобы выбрать MIDI-канал CH 16, нажмите клавиши '1' и '6'.

- Вы можете выбрать с 1 по 16 канал MIDI.
- По умолчанию при включении цифрового пиано KDP80 выбирается канал MIDI CH 1.

9) ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУЧАНИЯ

Этот параметр определяет, будет ли цифровое пиано KDP80 звучать при нажатии клавиш. Если значение этого параметра «on» (ВКЛ) - при нажатии клавиш цифрового пиано KDP80 будут раздаваться звуки. Если значение этого параметра «off» (ВыКЛ) - при нажатии клавиш цифрового пиано KDP80 звуки раздаваться не будут, но команды с клавиатуры будут посыпаться на внешнее устройство MIDI.

□ Этап 1

Одновременно нажмите кнопки METRONOME и SOUND SELECT. Удерживая их, нажмите клавишу, на которую назначена функция LOCAL.

□ Этап 2

Удерживая кнопки METRONOME и SOUND SELECT, нажмите клавишу ' - (off)', чтобы выключить данный параметр, или клавишу '+ (on)', чтобы включить данный параметр.

■ По умолчанию при включении цифрового пиано KDP80 выбирается значение «он» данного параметра.

10) МУЛЬТИМБРАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Процедура, описанная в разделе «ВЫБОР КАНАЛА MIDI» используется для передачи или приема данных только по одному из 16 каналов MIDI (CH1 - CH16). Однако при использовании мультиэмбрального режима данные MIDI могут приниматься по нескольким каналам, позволяя воспроизводить различные тембры в каждом канале. С помощью этой функции и внешнего секвенсера можно заставить одно цифровое пиано KDP80 звучать как целый ансамбль.

Термин «Мультиэмбральный режим» подразумевает возможность одновременного звучания нескольких тембров.

■ Для получения информации о соответствии тембров принимаемым командам Program Change смотрите таблицу ниже.

■ При включенном мультиэмбральном режиме данные, принимаемые по каналу 10, не исполняются.

Этап 1

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки выбора тембров и METRONOME, затем нажмите клавишу, на которую назначена функция MULTI.

Этап 2

Продолжая удерживать нажатыми кнопки выбора тембров и METRONOME, нажмите клавишу '- (off)', чтобы выключить мультиэмбральный режим, или '+ (on)', чтобы включить его.

■ При включении питания цифрового пиано KDP80 мультиэмбральный режим отключен.

■ Карта соответствия тембров номерам Program Change

Название тембра	Мультиэмбральный режим ВКЛ			Мультиэмбральный режим ВЫКЛ
	№ программы	Банк MSB	Банк LSB	
CONCERT GRAND	1	121	0	1
STUDIO GRAND	1	121	1	2
MODERN PIANO	2	121	0	3
ROCK PIANO	2	121	1	4
CLASSIC E.PIANO	5	121	0	5
MODERN E.PIANO	6	121	0	6
JAZZ ORGAN	18	121	0	7
CHURCH ORGAN	20	121	0	8
HARPSICHORD	7	121	0	9
VIBRAPHONE	12	121	0	10
STRING ENSEMBLE	49	121	0	11
SLOW STRINGS	45	95	1	12
CHOIR	53	121	0	13
NEW AGE PAD	89	121	0	14
ATMOSPHERE	100	121	0	15

11) ПОСЫЛ КОМАНДЫ PROGRAM CHANGE

Эта функция определяет, будет ли цифровое пиано KDP80 передавать команду Program Change при смене тембра. Также можно послать номер команды Program Change (от 1 до 128) для смены тембра на внешнем устройстве MIDI.

Этап 1

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки выбора тембров и METRONOME, затем нажмите клавишу, на которую назначена функция PROGRAM.

Этап 2

Продолжая удерживать нажатыми кнопки выбора тембров и METRONOME, нажимайте клавиши '- (off)' для отключения передачи команды Program Change при смене тембра, или '+ (on)' для включения.

■ По умолчанию при включении питания цифрового пиано KDP80 передача номеров Program Change включена.


Этап 3

Для передачи конкретного номера программы нажмите и удерживайте одновременно кнопки выбора тембров и METRONOME, нажмите клавишу, на которую назначена функция PROGRAM, затем введите три цифры номера программы, используя клавиши, на которые назначены цифры.

■ Можно передать тремя цифрами номер команды Program Change от 001 до 128. Например, для передачи номера 1 команды Program Change нажмайте клавиши, соответствующие цифрам '0', '0', и '1'.

■ Номер команды Program Change передается автоматически, как только будет введена третья цифра.


Используйте эти клавиши для определения номера посылаемой команды.



6. ПРИЛОЖЕНИЕ

1) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ

*Вид на цифровое пиано снизу.



① ВЫХОД НАУШНИКОВ

Используются для подключения к цифровому пиано KDP80 до двух пар наушников.

② РАЗЪЕМ ПЕДАЛЕЙ

Используется для подключения к цифровому пиано KDP80 педальной панели.

③ РАЗЪЕМЫ MIDI

Используются для соединения цифрового пиано KDP80 с внешними устройствами MIDI.


2) РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

- ⚠ Внимание**
- Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед сборкой цифрового пиано KDP80.
Для осуществления сборки понадобится не менее двух человек.
 - При перемещении цифрового пиано KDP80 будьте осторожны, чтобы не прищемить руки и не уронить инструмент на ногу.

Перед началом сборки цифрового пиано KDP80 убедитесь в наличии всех деталей.
Также для сборки вам потребуется крестовая отвертка (в комплект поставки не входит).


■ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Боковая панель (A)	2 шт.
Задняя панель (B)	1 шт.
Педальная панель (C)	1 шт.
Шуруп (D)	2 шт.
Шуруп (E)	8 шт.
Винт (с плоской шайбой и гровером) (G)	4 шт.
Педальный болт (H)	1 шт.




■ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ


- Верните педальный болт (H) в отверстие на педальной панели (C) примерно на 1 см.
Освободите педальный кабель.
Соедините педальную панель (C) с боковыми панелями (A), слегка вкручив по одному шурупу (E) с каждой стороны.
Убедитесь, что правая и левая панели стоят на своих местах и педальный кабель нигде не защемлен.
Вставьте оставшиеся 2 шурупа (E) в отверстия с каждой стороны (см. иллюстрацию), и крепко вкрутите все шурупы, скрепляя боковые и педальную панели.



- Присоедините заднюю панель (B) к левой и правой боковым панелям (A), вкручив с каждой стороны по длинному шурупу (D).
После этого прикрепите заднюю панель к педальной с помощью четырёх шурупов (E).




3. Положите корпус инструмента на переднюю часть стойки так, чтобы при взгляде сверху были видны отверстия для винтов. Сдвигайте корпус назад (подстраховывая его одной рукой от падения) до сцепления соединительных элементов корпуса и боковых панелей. Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы. Вставьте четыре болта с шайбами и гроверами (G) в соединительные отверстия корпуса и стойки. Убедитесь, что все болты входят в отверстия прямо. При необходимости сдвиньте корпус. Затем надежно затяните болты до полного сжатия лепестков гровера.




⚠ Внимание • Убедитесь, что корпус цифрового пиано KDP80 надежно закреплен на стойке прилагаемыми болтами. В противном случае возможно падение корпуса, что может привести к поломке инструмента и травмам.

4. Подключите педальный кабель, идущий от педальной панели (C) к разъему на нижней стороне корпуса и закрепите его держателем.



6. Поворачивайте педальный винт, пока он не упрется в пол. Это необходимо для надежной фиксации педальной панели.

⚠ Внимание • Если педальный винт не упирается в пол, это может привести к поломке педальной панели. При перемещении цифрового пиано KDP80 его следует поднимать, а не тащить по полу.



3) СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ CONCERT MAGIC

Категория	Название	Клавиша	Категория
Детские произведения	Twinkle, Twinkle, Little Star	1	MP
	I'm A Little Teapot	2	MP
	Mary Had A Little Lamb	3	MP
	London Bridge	4	MP
	Row, Row, Row, Your Boat	5	MP
	Frère Jacques	6	MP
	Old MacDonald Had A Farm	7	MP
Рождественские произведения	Hark The Herald Angels Sing	8	MP
	Jingle Bells	9	MP
	Deck The Halls	10	MP
	O Come All Ye Faithful	11	MP
	Joy To The World	12	MP
	Silent Night	13	MP
	We Wish You A Merry Christmas	14	MP
Известные американские произведения	Battle Hymn Of The Republic	15	MP
	Yankee Doodle	16	MP
	Danny Boy	17	EB
	Clementine	18	MP
	Auld Lang Syne	19	MP
	Oh Susanna	20	SK
	The Camptown Races	21	MP
	When The Saints Go Marching In	22	EB
	The Entertainer	23	SK
Избранная классика	Увертюра к «Вильгельму Теллю»	24	SK
	Анданте из симфонии №94 (Гайдн)	25	MP
	К Элизе	26	EB
	Лунный свет	27	SK
	Конькобежцы	28	SK
	Голубой Дунай	29	SK
	Гавот	30	SK
	Вальс цветов	31	SK
Праздничные композиции	Хор невест	32	MP
	Свадебный марш	33	SK
	Pomp And Circumstance	34	SK
Известные песни	When Irish Eyes Are Smiling	35	EB
	Chiapenecas	36	SK
	Santa Lucia	37	SK
	Funiculi Funicula	38	SK
	Romance De L'amour	39	EB
	My Wild Irish Rose	40	EB

4) СПИСОК УЧЕБНЫХ ПЬЕС

◊ УЧЕБНИК ALFRED'S BASIC PIANO LIBRARY

Учебник Alfred's Basic Piano Library поставляется отдельно. Обратитесь к дилеру в вашем регионе или свяжитесь с центром поддержки Alfred's по телефонам 818-892-2452 (США и Канада), 0-95240033 (Австралия), +44 (0) 279828960 (Великобритания). Так же вы можете написать по электронной почте на адрес customerservice@alfred.com.

Basic Piano Library Lesson Book Level 1A

1. Right & Left
2. Left & Right
3. Merrily We Roll Along/O'er the Deep Blue Sea
4. Hand-Bells
5. Jolly Old Saint Nicholas
6. Old MacDonald
7. Batter Up!
8. My Clever Pup
9. The Zoo
10. Playing in a New Position
11. Sailing
12. Skating
13. Wishing Well
14. Rain, Rain!
15. A Happy Song
16. Position C
17. A Happy Song
18. See-Saws
19. Just a Second!
20. Balloons
21. Who's on Third?
22. Mexican Hat Dance
23. Rock Song
24. Rockets
25. Sea Divers
26. Play a Fourth
27. July the Fourth!
28. Old Uncle Bill
29. Love Somebody
30. My Fifth
31. The Donkey
32. Position G
33. Jingle Bells!
34. Willie & Tillie
35. A Friend Like You
36. My Robot
37. Rockin' Tune
38. Indian Song
39. Raindrops
40. It's Halloween!
41. Horse Sense

Basic Piano Library Lesson Book Level 1B

1. Step Right Up!
2. The Carousel
3. Hail to Thee, America!
4. Brother John
5. Good Sounds
6. The Cuckoo
7. Money Can't Buy Ev' rything!
8. Ping-Pong
9. Granpa's Clock
10. When the Saints Go Marching In
11. G's in the "BAG"
12. Join the Fun
13. Oom-Pa-pa!
14. The Clown
15. Thumbs on C!
16. Waltz Time
17. Good King Wenceslas
18. The Rainbow
19. Good Morning to You!
20. Happy Birthday to You!
21. Yankee Doodle
22. The Windmill
23. Indians
24. New Position G
25. Pedal Play
26. Harp Song
27. Concert Time
28. Music Box Rock
29. A Cowboy's Song
30. The Magic Man
31. The Greatest Show on Earth
32. The Whirlwind
33. The Planets
34. C Major Scale Piece
35. G Major Scale Piece
36. Carol in G Major
37. The Same Carol in C Major
38. French Lullaby
39. Sonatina
40. When Our Band Goes Marching By!

◊ ЭТЮДЫ БУРГМЮЛЛЕРА И ЧЕРНИ

Бургмюллер, 25 легких этюдов
(25 ETUDES FACILES, OPUS 100)

1. La candeur
2. Arabesque
3. Pastorale
4. Petite réunion
5. Innocence
6. Progrès
7. Courant limpide
8. La gracieuse
9. La chasse
- 10 Tendre Fleur
11. La bergeronnette
12. Adieu
13. Consolation
14. La styrienne
15. Ballade
16. Douce plainte
17. Babillarde
18. Inquiétude
19. Ave Maria
20. Tarentelle
21. Harmonie des anges
22. Barcarolle
23. Retour
24. L' hirondelle
25. La chevaleresque

Черни, 30 этюдов (ETUDES DE MÉCANISME, OPUS 849)

* без названий

5) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Клавиатура	88 клавиш с высокочувствительным молоточковым механизмом IV-F
■ Встроенные тембры	15 тембров (Концертный рояль, Студийный рояль, Современное пианино, Рок-пиано, Классическое электропиано, Современное электропиано, Джазовый орган, Церковный орган, Клавесин, Вибрафон, Струнный ансамбль, Плавные струнные, Хор, подклад «New Age», подклад «Атмосфера»)
■ Полифония	Максимум 96 голосов
■ Другие функции	Громкость, Транспонирование, Настройка, Режим DUAL, Режим FOUR HANDS, Демонстрационный режим, Чувствительность клавиатуры (Нормальная, Слабая, Сильная, Постоянная), Реверберация (Room, Stage, Hall), Резонанс струн при нажатии правой педали, Concert Magic (40 произведений), Функции MIDI
■ Функция обучения	2 учебника (См. раздел 4 Приложения), раздельное разучивание партий правой и левой руки, изменение темпа
■ Записывающее устройство	1 дорожка, 1 произведение, общий объем памяти приблизительно 7500 нот.
■ Метроном	Размер: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, Темп: 10-300 ударов в минуту
■ Педали	Сустейн (с полунажатием), Заглушение, Состеноуто
■ Разъемы	2 разъема для наушников, педальный разъем, MIDI IN/OUT
■ Крышка клавиатуры	Скользящего типа
■ Выходная мощность	2 x 20Вт
■ Динамики	2 x 12см
■ Потребляемая мощность	50Вт
■ Размеры, в мм	1360 (Ш) x 403 (Г) x 851 (В) (без нотной подставки)
■ Вес	37 кг (с нотной подставкой)

Функция	Передача	Прием	Примечание
Basic Channel (Основной канал)	При включении Диапазон значений	1 1 - 16	1 1 - 16
Mode (Режим)	При включении На дисплее Измененный	Mode 3 × *****	Mode 1 Mode 1, 3* ×
Note Number (Номер ноты)	: Диапазон	15 - 113* *****	0 - 127 15 - 113
Velocity	Нота нажата (Сила удара по клавише)	○ 9nH v=1-127 × 9nH v=0	○ ×
After Touch (Послекасание)	Для каждой клавиши Для всего канала	×	×
Pitch Bend (Транспонирование)		×	×
Control Change (Управление)	7 64 66 67	×	○ ○ ○ ○
Program Change	True	○ *****	○
System Exclusive (Системные сообщения)		○	См. Таблицу номеров тембров Program Change на стр. 31
Common (Общие)	: Позиция файла : Выбор файла : Настройка	×	×
System Real time (Данные синхронизации)	: Синхронизация : Команды	×	×
Aux (другие функции)	: MIDI THRU ON/OFF : Выключение всех нот : Активный контроль : Перезагрузка	×	○ ○ ○ ×

Режим 1: OMNI ON, POLY (режим OMNI ВКЛ, полифонический)

○: Да

Режим 2: OMNI ON, MONO (режим OMNI ВКЛ, одноголосный)

×: Нет

Режим 3: OMNI OFF, POLY (режим OMNI ВЫКЛ, полифонический)

Режим 4: OMNI OFF, MONO (режим OMNI ВЫКЛ, одноголосный)

KAWAI

THE FUTURE OF THE PIANO

Руководство пользователя KDP80
KPSZ-0348 : 951418
OM1045E-S1010
Версия.2
Отпечатано в России
Copyright © 2010 KAWAI Musical Instruments Mfg. Co.,Ltd. Все права защищены